










EVOLVEO

EasyPhone XD

www.evolveo.com

Estimado cliente,
Gracias por elegir un teléfono celular marca **EVOLVEO**.

1. Advertencias importantes

	Utilice auriculares con micrófono para hacer llamadas mientras conduce. Detenga el coche a un lado de la carretera para hacer llamadas telefónicas solo en caso de emergencia.
	Apague el teléfono al abordar una aeronave y no lo utilice a bordo.
	Tenga especial precaución al emplear el teléfono en cercanías de marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos electrónicos.
	No intente desarmar el teléfono. Si tiene problemas, diríjase al vendedor o a un servicio autorizado.
	No enchufe el teléfono al cargador sin la batería.
	Mantenga el teléfono a resguardo de campos magnéticos. Manténgalo alejado de objetos con componentes magnéticos como tarjetas de crédito.
	Proteja al teléfono de líquidos. En caso de ingreso de humedad o de corrosión, retire de inmediato la batería y contacte al vendedor.
	Evite utilizar el teléfono en entornos demasiado fríos o cálidos. No exponga el teléfono a la luz directa del sol ni a entornos polvorientos y altamente húmedos.
	Para limpiar el teléfono, no utilice líquidos o telas humedecidas con disolventes.

2. Teléfono



1	Auricular
2	Volumen
3	Botón de funciones izquierdo
4	Llamar, recibir llamada, historial de llamadas
5	Favoritos
6	Símbolos especiales
7	Método de tipeo, apagar sonido
8	SUBIR-BAJAR en el menú o lista
9	Cámara fotográfica

10	Bloquear-desbloquear teclado
11	Encendido-Apagado, terminar llamada
12	Botón de funciones derecho
13	Linterna

3. Puesta en servicio

1. Coloque el teléfono con la pantalla hacia abajo y retire la cubierta trasera hacia arriba.
2. Encuentre el receptáculo para la tarjeta SIM e insértela con los contactos de metal hacia abajo.
3. Si lo desea, puede también insertar una tarjeta microSDHC. Asegúrela tirando del cierre de metal a la posición LOCK.
4. Inserte la batería.
5. Cierre la cubierta trasera.

Cargar la batería

1. Asegúrese de que la batería esté en el teléfono.
2. El teléfono puede cargarse apagado o encendido.
3. La ranura de carga se encuentra en la parte inferior del teléfono.
4. El teléfono puede cargarse con el cargador de 230 V incluido, con micro conector USB, o insertándolo en el soporte y conectándolo al cargador. Luego de cargar la batería, desenchufe el cargador.

Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón con el auricular rojo (11) hasta que el teléfono se encienda.

Ingrese el PIN de la tarjeta SIM, si se requiere.

Para apagar el teléfono, mantenga presionado el botón con el auricular rojo (11).

Bloqueo de teclado.

Para bloquear el teclado, deslice hacia arriba el interruptor del cerrojo en el lateral del teléfono y vuelva a deslizarlo hacia abajo para desbloquear. La contraseña del bloqueo se emplea para evitar que el teléfono sea usado por otras personas. Por lo general, la contraseña es proporcionada por el fabricante y puede cambiarse.

La contraseña de fábrica es 1122

Si el teléfono está bloqueado, no se puede acceder a él sin la contraseña. Si cambia la contraseña de fábrica, ¡apúntela!

Linterna

Se enciende y apaga moviendo el interruptor en lateral del teléfono.

4. Menú

Presione ARRIBA para ingresar al menú y luego las flechas ARRIBA y ABAJO para navegar en él.

Por lo general, la selección se confirma presionando el botón **(3)** y presione le botón **(12)** para cancelarla o volver al menú anterior.

5. Llamadas

Ingrese el número telefónico con el teclado y presione el botón verde **(4)** para llamar. Si se equivoca, presione el botón derecho **(12)** "Borrar", que borra el último dígito.

Para aceptar una llamada entrante, presione el botón verde **(4)**

y presione el botón rojo **(11)** para rechazarla.

El volumen de la llamada se ajusta con el botón **(2)**.

Para llamadas manos libres, presione el botón **(12)** durante la llamada.

Contactos

Marcar un número de la lista de contactos

Presione el botón ABAJO para ingresar al menú de contactos.

Buscar un número

Presione la tecla con la primera letra del nombre que busca y encuéntralo con los botones Arriba/Abajo.

Presione el botón **(4)** con el auricular verde para realizar la llamada.

Guardar números telefónicos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM

Ingrese el número que desea guardar, presione el botón

(3) Menú > Guardar en la lista de contactos > En la tarjeta SIM o En el teléfono. Escriba el nombre bajo el cual desea guardar el número > presione el botón **(3)** Menú > Guardar.

Administrar la lista de contactos

El menú "Lista de contactos" tiene las siguientes opciones:

Configuración

Memoria preferida: selección de la memoria para guardar contactos

Marcado rápido: permite asignar contactos a las teclas 2 a 9. Para llamar a estos números, basta con mantener presionado la tecla dada por más de 2 segundos.

Estado de la memoria: muestra la capacidad de la tarjeta SIM y el teléfono.

Operaciones

Las entradas en el menú se pueden copiar o mover entre la tarjeta SIM y el teléfono.

Configurar marcado rápido M1, M2, M3

Menú > Lista de contactos > seleccionar Contacto > Menú > Asignar a tecla > seleccionar M1, M2 o M3 > Guardar

LED de notificación

Encendido permanentemente: Bluetooth encendido

Parpadea: llamada perdida o mensaje de texto (SMS)

6. Mensajes de texto (SMS)

En modo stand-by, presione ARRIBA y confirme con OK.

Escribir un mensaje

Primero, escriba el texto.

Escribir texto

Con la tecla # se cambia el modo de tipeo (ABC, abc, 123).
Con los modos abc/ABC puede escribir texto con las teclas 2 a 9, presionando cada una reiteradas veces para escribir las letras que figuran en ellas (una vez para la primera letra, dos veces para la segunda, y así sucesivamente).
Para mover el cursor a la derecha o izquierda, presione los botones ARRIBA/ABAJO.

Ingresar símbolos, espacios, números.

El botón * abre el menú de símbolos, que se seleccionan con ARRIBA/ABAJO y se confirman con el botón (2).
Para insertar espacios, use la tecla 0. Esta opción no funciona en modo numérico 123.
Con el modo 123 puede ingresar números directamente con las teclas.

Para enviar el mensaje presione el botón (2) Menú > Enviar > Ingresar número > Seleccionar de contactos y con ARRIBA/ABAJO elija el destinatario y confirme con OK > Enviar.

En el menú Administrar se encuentran también los SMS

enviados, Borradores (mensajes escritos), No enviados o Configurar SMS (configurar centro de SMS, enviar Recibos), etc.

7. Mensajes MMS

Controlar la configuración de la cuenta de datos

Para enviar mensajes MMS, la cuenta de datos debe configurarse correctamente.

Controle la configuración yendo a Menú > Configuración > Cuentas de datos. Si no hay ninguna cuenta, vaya a Menú > Añadir cuenta GPRS. Ingrese los valores APN y el proxy según la configuración de su operador (estas y otras configuraciones pueden encontrarse en el sitio web del operador).

Escribir y enviar mensajes MMS

Vaya a Menú > Mensajes > Escribir MMS. Primero escriba el texto y después adjunte la imagen a enviar con "Añadir imagen". Luego seleccione "Enviar a" > ingrese el destinatario de la lista o escriba su número de teléfono.

Vaya a Menú > Enviar.

8. Multimedia

Administración de archivos

Permite trabajar con los archivos guardados en la tarjeta de memoria (si está instalada).

Cámara fotográfica: Debe instalar una tarjeta microSD para poder cambiar la configuración.

Galería de imágenes: permite ver las imágenes en la tarjeta de memoria (si está instalada).

Reproductor de música:

Los archivos de audio se deben guardar en la tarjeta microSD, en la carpeta "My Music".

Grabadora:

Instale una tarjeta microSD y desde el Menú puede configurar la grabación.

Radio FM

El menú de la radio FM se activa con el botón con el teléfono rojo.

Si se encuentra en el menú de la radio FM, con la tecla 3 puede activar el siguiente menú local:

Lista de canales: Si ya tiene estaciones de radio guardadas, puede elegir cualquiera de ellas y empezar a escuchar.

Sintonía manual: seleccione la frecuencia manualmente.

Sintonía automática: Luego de confirmar "Búsqueda y guarda automática de canales", se activa el sintonizador.

Configuración – Reproducción en segundo plano

Activando este modo, puede escuchar la radio incluso

luego de dejar el menú de la radio FM.

9. Configuración

Perfiles

Permite crear hasta 4 perfiles (Principal, Silencioso, Reunión, Exteriores) y configurar el tipo de señal, su volumen, etc. Puede adaptarlos a sus necesidades y guardar los cambios.

Teléfono

Hora y fecha

Configurar la fecha, hora y activar/desactivar horario estival.

Idioma

Opciones de idiomas

Modo de tipeo preferido

Opciones de modo de tipeo

Modo Avión

Este modo desconecta la tarjeta SIM y no permite realizar o recibir llamadas.

Iluminación de la pantalla

Cambie el brillo de la pantalla con el botón **(8)**. Un menor brillo prolonga la duración de la batería.

Iluminación de los botones

Activar o desactiva la iluminación de los botones

Cuentas de datos

Opción de añadir una cuenta de datos para mensajes MMS.

Seguridad

Permite configurar el código PIN para la tarjeta SIM, el teléfono y el bloqueo automático del teclado.

Deberá ingresar el código PIN cada vez que encienda el teléfono.

Código PIN/PIN2

El código PIN/PIN2 (4 a 8 números) sirve para proteger la tarjeta SIM contra uso indebido. Por lo general, es proporcionado por el operador telefónico junto con la tarjeta SIM. Si lo activa, deberá ingresarlo cada vez que encienda el teléfono. Si se equivoca tres veces al ingresar el código PIN/PIN2, la tarjeta SIM se bloquea automáticamente y el código no puede volver a ingresarse.

Advertencia: Si se equivoca tres veces al ingresar el código PIN/PIN2, la tarjeta SIM se bloquea automáticamente y permanecerá bloqueada hasta que ingrese el código PUK, el cual por lo general es proporcionado por el operador, junto con la tarjeta SIM.

Configurar SOS

Para activar una llamada o SMS de emergencia, vaya a Configuración > Función SOS > Estado: Desactivado o Activado

El botón SOS en la parte trasera del teléfono activa una señal acústica y el teléfono llama automáticamente a los números en la lista de números SOS. El teléfono también envía un mensaje SOS, cuyo texto puede cambiarse en el menú Configuración > Mensaje SOS. Si la llamada es recibida, el teléfono activa automáticamente el modo hands-free. Para desactivar esta función, presione el botón con el auricular rojo (11).

Restablecer configuración de fábrica

Volver a la configuración de fábrica (código 1122).

10. Extras

Despertador

Se configura en Extras > Despertador > Configurar

Se activa y desactiva con los botones (6) y (7).

Seleccione la hora y la repetición, la melodía y el tipo y guarde todo con el botón (3).

Bluetooth

Si activa el Bluetooth y permite Visibilidad, puede buscar otros dispositivos Bluetooth cercanos y emparejar el teléfono en el menú Mi teléfono. El Bluetooth aumenta el consumo de energía y reduce la duración de la batería.

Calculadora

El teléfono incluye una calculadora con operaciones

básicas. Ingrese los números (para la coma decimal presione "#"), seleccione las operaciones con las flechas (+), (-), (x) o (/) y confirme con el botón (3).

11. Registro de llamadas

Presione el botón verde (3) en la pantalla inicial para abrir el registro de las últimas llamadas. La lista completa se encuentra en el menú Registro de llamadas.

12. Solución de problemas

Problema	Solución
No puedo encender el teléfono	¿Tiene carga la batería? ¿Está bien colocada la batería?
La batería no se carga	Controle que el cargador esté bien conectado. ¿La batería es funcional? La funcionalidad de la batería se reduce luego de un uso prolongado y puede ya no funcionar luego de un año. ¿Batería agotada? En este caso, el teléfono necesita estar conectado más tiempo al cargador hasta que comienza a cargar. Pueden ser varios minutos.
No puedo conectarme a la red del	Señal demasiado débil o interrumpida. Controle la potencia de la señal según las barras

operador.	<p>verticales al ícono de la antena. ¿Tarjeta SIM bien colocada? ¿No tiene un contacto dañado? Si la tarjeta SIM está dañada, solicite su reemplazo al operador.</p>
No puedo llamar	<p>¿El teléfono está conectado a la red del operador? ¿Bloqueo de llamadas activado? ¿Tiene suficiente crédito?</p>
No puedo recibir llamadas	<p>¿El teléfono está conectado a la red del operador? ¿Tiene suficiente crédito? ¿Desvío de llamadas activado? ¿Bloqueo de llamadas activado?</p>
Teléfono bloqueado con PIN	<p>Ingrese el código PUK que recibió junto con la tarjeta SIM para desbloquear el PIN o contacte al operador.</p>
Error en la tarjeta SIM	<p>La tarjeta SIM tiene contactos sucios Límpielos La tarjeta SIM está dañada. Reemplácela.</p>
El teléfono se comporta raro	<p>Vaya a Configuración > Restablecer configuración de fábrica para. Ingrese la contraseña de fábrica 1122, si no la ha cambiado.</p>

¿Necesita ayuda con este manual?

Vaya a “FAQ – Preguntas frecuentes” en el sitio web www.evolveo.com o contacte a la mesa de ayuda de EVOLVEO

ASISTENCIA TÉCNICA

www.evolveo.com/es/soporte

Servicio autorizado EVOLVEO www.evolveo.com

La garantía NO CUBRE:

- el uso del teléfono par otros fines
- daños mecánicos causados por uso indebido
- daños por causas naturales como fuego, agua, electricidad estática, sobretensión, etc.
- daños por reparaciones no autorizadas
- daños a los precintos o número de serie ilegible
- la batería, si no retiene su capacidad original luego de seis meses (la garantía por la capacidad de la batería es de 6 meses).



Desecho

El símbolo del contenedor tachado en el producto, la literatura o el envase indica que, luego del final de su vida útil, los dispositivos eléctricos y electrónicos, las baterías y acumuladores en la UE deben ser recolectados como residuos clasificados. No deseche el producto junto con los residuos municipales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Abacus Electric s.r.o. declara que el **EVOLVEO EasyPhone XD** conforma con los requisitos de las normas y reglamentos aplicables a este tipo de dispositivo.

El texto completo de la Declaración de Conformidad puede encontrarse en <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Todos los derechos reservados.

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

EVOLVEO

EasyPhone XD

www.evolveo.com