

1. Pomembna opozorila

	Med upravljanjem motornega vozila uporabljajte prostoročni način klicanja. V primeru telefonskega klica parkirajte vaše vozilo ob cesti samo v nujnih situacijah.
	Izklopite svoj telefon, ko vstopate na letalo, kot tudi med samim letom.
	Bodite previdni, ko uporabljate telefon blizu spodbujevalnikov, slušnih aparatov ali drugih elektronskih medicinskih aparatov.
	Ne poskušajte razstaviti telefona. Če imate kakršne koli težave z vašim telefonom, prosimo, kontaktirajte vašega prodajalca ali servisni center.
	Ne polnite telefona, če baterije ni v telefonu.
	Zaščitite vaš telefon pred magnetnim poljem. Ne izpostavljajte telefona predmetom z magnetnimi elementi, kot npr. kreditnim karticam.
	Zaščitite vaš telefon pred tekočinami. Če vlaga prodre v telefon, lahko povzroči razjedanje vašega telefona. Takoj odstranite baterijo.
	Telefona ne uporabljajte v zelo hladnih ali toplih razmerah. Telefona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Telefon varujte pred prašnimi ali zelo vlažnimi razmerami.
	Za čiščenje telefona ne uporabljajte tekočin ali mokrih snovi, ki vsebujejo močna topila.

3. Priprava na uporabo

1. Položite vaš telefon na ravno površino; zaslon naj bo obrnjen proti površini. Odstranite pokrov baterije tako, da ga porinete nazvgor.
2. Poiščite režo za SIM kartico in vstavite kartico tako, da so kovinski kontakti kartice obrnjeni navzdol.
3. Vstavite lahko tudi microSDHC kartico. Kartico zaklenite tako, da potegnete kovinsko ploščico v položaj LOCK (ZAKLENJENO).
4. Vstavite baterije.
5. Ponovno pritrdite pokrov baterije.

Polnjenje baterije

1. Prepričajte se, ali je baterija vstavljena v telefon.
2. Telefon je mogoče napolniti ko je izklopljen ali vklopljen.
3. Priključek za napajanje se nahaja na spodnji strani telefona.
4. Telefon je mogoče polniti neposredno preko priključka microUSB s priloženim 230W polnilcem, ali pa s stacionarnim polnilcem, ki ga povežete s priloženim 230W polnilcem. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilce iz vtičnice.

4. Meni telefona

Pritisnite tipko GOR za vstop v meni telefona, uporabite tipke GOR in DOL za premikanje po meniju. Pritisnite tipko (3) za izbiro vaše možnosti. Če se želite vrniti v meni ali preklicati vašo izbiro, pritisnite tipko (12).

5. Klicanje

Vtipkajte telefonsko številko s pomočjo številčnice in nato pritisnite zeleno tipko za klic (4). V primeru napake, pritisnite desno tipko (12) "Izbrisi" in nazadnje vneseno število bo izbrisano.

Na dohodni klic se oglasite tako, da pritisnete zeleno tipko (4). Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete zeleno tipko (11). Glasnost med klicem lahko nastavite s tipko (2). Pritisnite tipko (12) za vklop zvočnika med klicem.

Stiki

Vtipkajte številko iz vašega seznama stikov.

Pritisnite tipko DOL za "Seznam stikov".

Poiščite željeno številko

Vtipkajte prvo črko željenega imena in nato poiščite pravi stik na seznamu s pomočjo tip Gor/Dol.

Za izvršitev klica, pritisnite tipko (4) s sliko zelenega telefonskega sprejemnika.

6. SMS sporočilo

Pritisnite tipko GOR medtem, ko je telefon v stanju pripravljenosti in potrdite s klikom na OK.

Napišite sporočilo

Najprej napišite vsebino vašega sporočila.

Pisanje sporočila

Pritisnite tipko # za preklon med načini vnosa (ABC, abc, 123, velike črke, male črke, številke).

Številke lahko vtipkate s pomočjo tipk od 2 do 9, ko imate izbran način vnosa abc ali ABC. Z večkratnim klikom na izbrano tipko bo vnesen eden izmed znakov, prikazanih na izbrani tipki. Pritisnite enkrat za prvo prikazano črko na tipki, dvakrat za drugo, itd. Uporabite tipke GOR/DOL za premikanje kazalčka levo ali desno.

7. MMS sporočila

Preverite nastavitve podatkovnega računa

Za pošiljanje MMS sporočil je potrebno pravilno namestiti podatkovni račun. Če želite preveriti nastavitve podatkovnega računa, izberite Meni (na glavnem zaslonu) > Nastavitve > Podatkovni računi. Če ni podatkovnega računa, izberite Možnosti > Dodaj GPRS račun. Vnesite APN in proxy vrednosti v skladu z nastavitvami vašega mobilnega operaterja (Za APN, proxy in ostale nastavitve, se obrnite na spletno stran vašega operaterja).

8. Multimedija

Upravljanje datotek

Dovoljuje vam upravljanje datotek, ki so shranjene na vaši spominski kartici (če je vstavljena v telefon).

2. Aparat



1	Slušalka
2	Glasnost
3	Leva funkcijska tipka
4	Klic, Odgovori, Zgodovina klicev
5	Najljubši
6	Posebni znaki
7	Način tekstovnega vnašanja, Tiho
8	UP-DOWN v meniju ali predmetih menija
9	Fotoaparat
10	Zaklep - odklep številčnice
11	Gumb za vklop/izklop, Konec klica
12	Desna funkcijska tipka
13	Svetilka

Vklop in izklop

Za vklop telefona, pritisnite in držite rdečo tipko (11), dokler se telefon ne vklopi. Če je potrebno, vnesite PIN kodo vaše SIM kartice.

Za izklop telefona, pritisnite in držite rdečo tipko (11), dokler se telefon ne izklopi.

Zaklepanje številčnice

Za zaklep številčnice, potegnite gumb na strani telefona navzgor. Za odklep številčnice, potegnite gumb na strani telefona navzdol. Če želite zakleniti vaš telefon pred drugimi uporabniki, lahko dodate geslo za zaklep telefona. Običajno to geslo določi proizvajalec in ga je mogoče spremeniti.

Privzeto geslo je 1122

Telefona ni mogoče uporabljati, ko je zaklenjen. Za neovirano uporabo telefona je potrebno vnesti pravilno geslo. Če privzeto geslo spremenite, si novo geslo zapomnite!

Svetilka

Za vklop ali izklop svetilke, vklopite ali izklopite gumb na strani vašega telefona.

Shranite številko v seznam stikov ali SIM kartico

Vtipkajte številko, katero želite shraniti, in nato pritisnite tipko (3) Možnosti > Shrani v seznam stikov > V SIM ali V telefon. Vtipkajte ime > pritisnite tipko (3) Možnosti > Shrani.

Nastavitve seznama stikov

Izberete lahko sledeče možnosti:

Nastavitve

Privzeti spomin: izberite kje se bodo vaši stiki shranjevali.

Priključeni: sezname lahko določite za tipke od 2 do 9.

Če želite poklicati izbrane stike, pritisnite in držite izbrano tipko več kot 2 sekundi.

Stanje spomina: prikaže trenutno stanje spomina SIM kartice in notranjega spomina telefona.

Funkcija

Stike lahko kopirate v ali premikate med SIM kartico in telefonom.

Vstavljanje znakov, presledkov, števil

Pritisnite tipko * s katero se vam bo odprl meni znakov in uporabite tipki GOR/DOL za izbor zelenega znaka. Izbiro potrdite s klikom na (2).

Pritisnite tipko 0 za presledek; ta možnost ne deluje, ko je izbran način vnosa 123. V načinu "123", lahko vnašate številke s tipkami na številčnici.

Pritisnite tipko (2) za pošiljanje vašega sporočila Možnosti > Pošlji > Vnesi številko > Izberi številko iz seznama stikov, uporabite tipki GOR/DOL za izbiranje prejemnikov sporočila, nato kliknite OK > Pošlji.

V meniju sporočil lahko najdete SMS nabiralnik, Poslana SMS sporočila, Osnutke (nedokončana sporočila), Neposlana SMS sporočila ali Nastavitve sporočil (Nastavitve SMS centra, poročila dostavljanja) itd.

Pisanje in pošiljanje MMS sporočila

Na glavnem zaslonu, izberite Meni > Sporočila > Napiši MMS sporočilo. Najprej napišite tekst MMS sporočila, nato izberite "Dodaj sliko" za dodajanje slike. Nato izberite možnost "Pošlji" > izberite prejemnika iz seznama stikov ali vnesite telefonsko številko prejemnika. Izberite Možnosti > Pošlji.

Fotoaparat: Če želite spremeniti nastavitve, morate najprej vstaviti kartico microSD.

Brskalniki slik: Lahko brskate med slikami, ki so shranjene na vaši spominski kartici (če je vstavljena v telefon).

Predvajalnik:
Audio datoteke je potrebno shraniti na kartico microSD v mapi "Moja Glasba".

Snemalnik
Vnesite kartico microSD in izberite druge možnosti snemanja.

9. Nastavitve

Profili
Tukaj lahko shranite do 4 profile: Glavni, Tiho, Sestanek, Zunaj. Spremenite lahko alarm, zvonjenje, glasnost, itd. Vse profile lahko namestite po meri.

Telefon
Čas in datum
Tu lahko namestite datum, čas in vključite ali izključite poletni čas.

Jezik
Meni možnosti jezika.

Prednostni način vnašanja
Možnosti načina vnašanja.

Letalski način
S preklpom na ta način se bo SIM kartica izklopila in ne bo mogoče prejemati ali opravljati klicev s telefonom.

LCD osvetlitev ozadja
Če želite spremeniti svetlost zaslona, pritisnite tipko (8). Zmanjšanje svetlosti zaslona podaljša življenjsko dobo baterije.

Osvetljene tipke
Tukaj lahko vklopite ali izklopite osvetlitev tipk.

Podatkovni računi
Možnost dodajanja podatkovnih računov za MMS sporočila.

10. Dodatno

Budilka
Za namestitev budlike, pojdite na Dodatno > Budilka > Uredi. Za izklop ali vklop budlike uporabite tipki (6) in (7). Določite čas in tip ponavljanja, melodijo in tip, nato pritisnite tipko (3) in shranite spremembe.

Bluetooth
Če vključite Bluetooth in omogočite Visibility (Vidljivost), lahko poiščete ostale Bluetooth naprave v bližini vaše naprave in jih nato povežete z vašim telefonom. Ko je Bluetooth vključen, se poraba energije poveča in posledično se življenjska doba

11. Zgodovina klicev

Pritisnite zeleno tipko (3) na glavnem zaslonu za prikaz najnovjših klicev. Za celoten seznam vseh klicev, pojdite na Zgodovino klicev.

12. Odpravljanje težav

Če med uporabo telefona naletite na težavo, najprej preglejte možne rešitve v spodnji razpredelnici.

Težava	Rešitev
Telefona ni mogoče vključiti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ali je baterija vsaj delno polna? ▶ Ali je baterija pravilno priključena?
Baterije ni mogoče napolniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali je polnilec pravilno povezan. ▶ Ali je baterija še vedno funkcionalna? Funkcionalnost baterije se tekom dolgotrajne uporabe poslabša. Po enoletni uporabi baterije mogoče ne bo mogoče več uporabiti. ▶ Ali je baterija popolnoma napolnjena? Telefon je potrebno povezati s polnilcem za daljše obdobje, dokler se polnjenje ne prične. To lahko traja tudi desetine minut.
Prijava v omrežje operaterja ni mogoča.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Signal je preveč šibek ali pa prihaja do motenj. Preverite moč signal po ikoni na zaslonu telefona; ali prikazuje vertikalne črtice? ▶ Ali je SIM kartica pravilno vstavljena? Ali je stik na SIM kartici slab, poškodovan? Če je SIM kartica poškodovana, kontaktirajte vašega omrežnega operaterja za zamenjavo.
Ni mogoče opraviti telefonskega klica.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ali je telefon prijavljen v omrežje operaterja? ▶ Ali je izključeno blokiranje klicev? ▶ Imate dovolj sredstev za klic?
Ni mogoče sprejeti dohodnih klicev.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ali je telefon prijavljen v omrežje operaterja? ▶ Imate dovolj sredstev za klic? ▶ Ali je izključeno preusmerjanje klicev? ▶ Ali je izključeno blokiranje klicev?
Telefon se je po treh napačnih vnosih PIN kode zaklenil.	Vnesite PUK kodo, katero ste prejeli pri vašem operaterju ali pa kontaktirajte operaterja.
Napaka SIM kartice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktni jeziki na SIM kartici so umazani. Očistite jih. ▶ SIM kartica je poškodovana. Zamenjajte jo.
Telefon deluje nepravilno.	Izberite "Nastavitve" > Obnovi privzete nastavitve in vrnite telefon v svoje prvotno stanje. Če gesla niste spremenili, vnesite privzeto geslo 1122.

FM radio

Če želite iz menija radia FM, pritisnite rdečo tipko. Če se nahajate v meniju radia FM, lahko pritisnete 3 (Možnosti) za dostop do lokalnega menija:

Seznam postaj: Če imate že izbrane posamične radijske postaje, lahko med njimi izbirate in jih začnete poslušati.

Ročni vnos: Ročno vnesite radijsko frekvenco.

Samodejno iskanje: Po potrditvi dialoga "Samodejno poiščem in shranim postaje?" se bo izvedlo iskanje.

Nastavitve - Predvajanje v ozadju: Vkllop predvajanja v ozadju, tudi ko zapustite meni radia FM.

Varnost

Tukaj lahko izberete PIN kodo za SIM kartico in telefon, ter namestite samodejni zaklep tipkovnice.

PIN koda bo zahtevana vsakič, ko vključite vaš telefon.

PIN/PIN2 koda

PIN/PIN2 koda (4-8 števil) se uporablja za zaščito pred nedovoljeno uporabo vaše SIM kartice. PIN kodo običajno poda operater, prejmete jo skupaj z vašo SIM kartico. Poleg kartice dobite tudi PIN/PIN2. PIN/PIN2 koda bo zahtevana vsakič, ko vključite vaš telefon. Če vnesete napačno PIN kodo 3 krat, se bo SIM kartica samodejno zaklenila.

Opomba: Če 3 krat napačno vnesete PIN kodo, se bo SIM kartica samodejno zaklenila in ostala zaklenjena, dokler ne vnesete PUK kode. Običajno prejmete PUK kodo skupaj z vašo SIM kartico.

SOS nastavitve

Za omogočanje klicev SOS / SOS SMS sporočil, pojdite na Nastavitve > SOS funkcija > Stanje: OFF ali ON.

Za alarm ali klicanje vseh shranjenih stikov, pritisnite tipko SOS na zadnji strani telefona. Telefon lahko pošlje tudi SOS SMS sporočila, tekst sporočila je mogoče spremeniti v Nastavitve > SOS sporočilo.

V primeru sprejeta klica na pomoč, bo telefon samodejno preklpil na prostoročni način. Za izklop načina SOS, pritisnite tipko s sličico rdečega telefona (11).

Obnova privzetih nastavitvev

Obnovite privzete nastavitve telefona (koda 1122).

baterije skrajša.

Kalkulator

Telefon vsebuje tudi kalkulator z osnovnimi računskimi funkcijami. Vnesite številke (za vnos decimalne pike, pritisnite tipko "#", uporabite gor ali dol za vnos različnih številčnih ukazov (+), (-), (x) ali (/) in pritisnite tipko (3) za potrditev izračuna.

Če ne najdete rešitve, kontaktirajte servisni center ali vašega distributerja. **EVOLVEO distributer za Republiko Česko lahko najdete na www.evolveo.com.**

Še vedno potrebujete nasvete?

Preberite "Pogosta Vprašanja" na www.evolveo.com ali pa kontaktirajte tehnično podporo EVOLVEO.

Garancija se NE UPOŠTEVA za:

- uporabo aparata v namene, za katere naprava ni bila namenjena
- mehanske poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe
- poškodbe, ki so jih povzročili naravni elementi, kot npr. ogenj, voda, statična elektrika, izpadi elektrike, itd.
- poškodbe, ki so posledica neodobrenega popravila
- poškodbe na garancijskem pečatu ali neberljive serijske številke na napravi

Razpolaganje z odpadki

Simbol prekrizanega smetnjaka na produktu, v literature ali na embalaži, je opomin stališča Evropske Unije do ravnanja z vsemi elektronskimi odpadki. Vsi električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji se morajo shranjevati kot ločeni odpadki, po koncu svoje življenjske dobe. Odpadkov ne odlagajte v nesortirane ostale odpadke.

ⓘ CE 0359 IZJAVA O SKLADNOSTI

Tukaj omenjeno podjetje ABACUS Electric s.r.o. izjavlja, da je izdelek EVOLVEO EasyPhone XD (EAN: 8594161336914, 8594161336945, 8594161336921) v skladu z osnovnimi zahtevami directive 1999/5/EC (Order no. 426/2000 Coll.). Celoten tekst izjave o skladnosti najdete na [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

Copyright © 2016 ABACUS Electric s.r.o.

Vse pravice pridržane. Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.