

# EVOLVEO

## StrongPhone F5

DE



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

## EINLEITUNG

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich unser Produkt ausgewählt haben.

Zur vollständigen Nutzung des Mobiltelefons und dessen Funktionen empfehlen wir Ihnen, dass Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Einige Funktionen müssen mit anderen Netzkonfigurationen und mit anderen Dienstleistungen der Operatoren nicht kompatibel sein. Zur

Bestätigung wenden Sie sich an den Händler oder an Operatoren.



# TASTATUR

## 1. LINKE FUNKTIONSTASTE, RECHTE FUNKTIONSTASTE

Sie löst die links/rechts im unteren Teil des Displays abgebildete Funktion aus.

Links Eintritt ins Hauptmenü, rechts Eintritt in die Kontaktliste beim Bereitschaftsmodus des Telefons:

## 2. ANRUFEN/EMPFANGEN-TASTE

Anwählen einer Telefonnummer oder Empfang eines Anrufs.

Durch das Drücken der Taste beim Bereitschaftsmodus des Telefons bilden Sie Aufzeichnungen der letzten Gespräche ab.

## 3. AUFLEGETASTE / EIN(AUS)-TASTE

Beendigung des verlaufenden Gesprächs.

Längeres Halten der Taste zum Einschalten oder Ausschalten des Telefons.

Sie ermöglicht auch die Rückkehr in den Bereitschaftsmodus.

## 4. OK-TASTE

Sie bestätigt die ausgewählte Möglichkeit.

## 5. NAVIGATIONSTASTEN

**Links/Rechts:** Für die Bewegung nach links/nach rechts bei der Editation.

**Nach oben/nach unten :** Zum Blättern in Kontakten / Telefonnummern / Nachrichten und allen Untermenüs. Nutzen Sie den Navigationskursor nach oben und nach unten zur Bewegung und Editation.

## 6. ALPHANUMERISCHE TASTEN

Eingabe der Ziffern und Buchstaben.

## **7. \***

Auslösen verschiedener Funktionen in der Abhängigkeit von dem ausgewählten Menü.

Erneutes Drücken der Taste \* zur Eingabe des Zeichens "+".

## **8. #**

Verschiedene Funktionen in der Abhängigkeit von dem ausgewählten Menü.

Durch das Drücken der Taste ändern Sie die Weise der Texteingabe.

Durch das längere Halten der Taste im Bereitschaftsmodus ändern Sie das Profil des Nutzers.

### **Bemerkung:**

**1). Ein kurzes Drücken bedeutet ein schnelles Drücken und das Loslassen der Taste; Ein langes Drücken bedeutet, dass Sie die Taste länger als 3 Sekunden halten.**

**2). Alle Menüs werden mit Hilfe der Tastatur bedient. Bei der Kontaktbedienung gehen Sie nach den Hinweisen auf dem Telefondisplay vor.**

## **VORBEREITUNG**

### **INSTALLATION DER SIM -KARTE**

Jeder Kratzer und jeder Biegung der Karte können die SIM-Karte beschädigen. Beim Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte seien Sie also vorsichtig.

Vor der Manipulation mit der SIM-Karte schalten Sie zuerst das Telefon aus und trennen Sie es eventuell von dem Ladeadapter ab.

Öffnen Sie die hintere Telefonabdeckung, nehmen Sie die Batterie

heraus und finden Sie den Slot der SIM-Karte. Legen Sie die SIM-Karte in den rechten Slot ein. Vergewissern Sie sich, dass goldene Kontakte der SIM-Karte nach unten gerichtet sind und dass die abgeschnittene Ecke der Karte der Form des Slots entspricht.

#### **INSTALLATION EINER SD-KARTE**

Die SD-Karte wird unterstützt. Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig installiert ist.

Nehmen Sie die Batterie heraus und finden Sie den Slot für die SD-Karte. Lösen Sie die Abdeckung des Slots der SD-Karte und legen Sie die Karte so ein, dass die Kontakte der Karte nach unten gerichtet sind. Vergewissern Sie sich, dass die abgeschnittene Ecke der Karte der Form des Slots entspricht. Schieben Sie die SD-Karte in den Slot ein und schließen Sie die Abdeckung des Slots erneut.

#### **INSTALLATION DER BATTERIE**

Öffnen Sie die Telefonabdeckung.

Legen Sie die Batterie an die Stelle ein.

Schließen Sie erneut die Telefonabdeckung.

#### **HERAUSNEHMEN DER BATTERIE**

Schalten Sie zuerst das Telefon aus und lösen Sie die hintere Telefonabdeckung durch die Verschiebung nach unten.

Nehmen Sie die Batterie heraus.

#### **AUFLADUNG DER BATTERIE**

Schließen Sie das Ladegerät an die Stromsteckdose und an den entsprechenden Eingang am Telefon an. Falls das Telefon eingeschaltet ist, wird auf dem Display die Ladeanzeige abgebildet, die sich in der Bewegung befinden wird. Sobald die Batterie

vollständig aufgeladen ist, hört die Ladeanzeige auf sich zu bewegen; das Telefon kann auch beim ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden.

Nach der vollständigen Aufladung des Telefons trennen Sie das Ladegerät vom Telefon und von der Steckdose ab.

Das Telefon macht Sie auf den niedrigen Zustand der Aufladung der Batterie aufmerksam. Wenn der Batteriezustand zu niedrig ist, wird das Telefon automatisch ausgeschaltet. Belassen Sie die Batterie beim niedrigen Ladezustand nicht zu lange, es kann so zu deren Beschädigung und zur Verkürzung der Lebensdauer kommen.

Wenn der Batteriezustand zu niedrig ist, ist es möglich, dass die Aufladung zuerst beginnt, ohne entsprechende Anzeige auf dem Telefondisplay zu verlaufen.

## **SICHERHEITSPASSWORT**

Passwort des Mobiltelefons

Das Passwort verhindert die unbefugte Nutzung des Telefons. (das Passwort ist werkseitig auf 1234 eingestellt) Ändern Sie das Werkpasswort möglichst früh.

## **ALLGEMEINE FUNKTIONEN**

### **EINSCHALTEN DES TELEFONS**

Durch ein längeres Drücken der Taste Auflegetaste / Ausschalten (Einschalten) schalten Sie das Telefon ein. Es wird die

Hintergrundbeleuchtung des Telefons eingeschaltet und es läuft die Auslöseanimation ab.

Dieses Telefon unterstützt bis zu zwei SIM-Karten und den dualen Bereitschaftsmodus mit dem GSM-Netz.

## **GESPRÄCHSBEGINN**

Sobald auf dem Display das Logo des Netzanbieters abgebildet wird, können Sie das Gespräch beginnen oder annehmen. Das Netzsignal ist in der linken oberen Ecke des Displays abgebildet. Das Netz des Signals ist durch die benachbarten Hindernisse beeinflusst.

Geben Sie die Telefonnummer beim Bereitschaftsmodus des Telefons ein.

## **BEGINN DES GESPRÄCHS AUS DER KONTAKTLISTE**

Sie können eine beliebige ausgewählte Telefonnummer aus der Kontaktliste wählen.

Treten Sie in das Hauptmenü ein und wählen Sie [Kontakte] aus und treten Sie in die Kontaktliste ein. Finden Sie den erwünschten Kontakt und drücken Sie die Taste [Anrufen] / [Empfangen].

Verfahren Sie nach den Weisungen in der Sektion [Kontakte].

## **BEGINN DES GESPRÄCHS AUS DER GESPRÄCHSHISTORIE**

Alle angerufenen/empfangenen/verpassten Anrufe sind in den entsprechenden Sektionen der Gesprächshistorie gespeichert. Alte Aufzeichnungen werden bei der Erreichung der vollen Kapazität der Historie automatisch beseitigt. Durch das Drücken der Taste [Anrufen]/[Empfangen] treten Sie in die Aufzeichnung der Historie des letzten Anrufs ein. Sie können irgendwelche Telefonnummer aus

der Liste der Gesprächshistorie direkt wählen.

### **GESPRÄCHSEMPFANG**

Das eingehende Gespräch wird signalisiert (Vibrationen oder Rufzeichen). Sie können den Anruf in den folgenden Weisen empfangen:

1. [Anrufe→Einstellung der Gespräche→Erweiterte Einstellungen→Antwortmodus] auswählen [Voreingestellte Antwort].
2. [Anrufe→Einstellung der Gespräche→Erweiterte Einstellungen→Antwortmodus] auswählen [Irgendwelche Taste].
3. [Anrufe→Einstellung der Gespräche→Erweiterte Einstellungen→Antwortmodus] auswählen [Automatische Antwort mittels des Kopfsystems].

### **ANRUFABLEHNUNG**

Wenn Sie den Anruf ablehnen wollen, drücken Sie die Taste [Ende des Anrufs / Aus (Ein)] oder [Rechte Funktionstaste].

### **BEENDIGUNG DES GESPRÄCHS**

Durch das Drücken der Taste [Ende des Anrufs / Aus (Ein)] beenden Sie das Gespräch oder heben die Wahl des Gesprächs auf.

### **BETÄTIGUNG DER LAUTSTÄRKE**

Die Lautstärke während des Gesprächs können Sie mit Hilfe der Navigationstasten betätigen.

### **MÖGLICHKEITEN DES GESPRÄCHS**

Durch das Drücken der rechten Funktionstaste können Sie die Funktion Hands-Free während des Gesprächs aktivieren. Durch das erneute Drücken schalten Sie die Funktion Hands-Free aus.

Durch das Drücken der Taste [VLEVO] treten Sie in die Einstellung des Gesprächs während des Gesprächs ein. Das Angebot ist vom Gespräch



abhängig und kann nur während des Gesprächs abgebildet werden. Für die Funktion der Rufweiterleitung, des Wartens auf Anruf und der Konferenzerufe müssen sie von Ihrem Operator unterstützt werden. Details erhalten Sie von Ihrem Operator.

•**Telefongespräch aufrechterhalten/erneuern:** es erhält das aktuelle Gespräch aufrecht oder erneuert ein Telefongespräch

•**Gespräch beenden:** Beendigung des verlaufenden Gesprächs

•**Neues Gespräch:** Eintritt in die Schnittstelle der Gesprächswahl

•**Kontakte:** Eintritt in die Kontaktliste

•**Gesprächshistorie:** Eintritt in die Gesprächshistorie

•**Nachrichten:** Eintritt in die Absendung der Nachrichten

•**Stimmenaufzeichnung :** Eintritt in die Schnittstelle der Gesprächsaufzeichnung

•**Stiller Modus:** Einschalten/Ausschalten des stillen Modus

•**DTMF:** Mehrfrequenzwahlverfahren

## **AUSSCHALTEN DES GESPRÄCHS**

Durch das Drücken der Taste [Ende des Gesprächs / Aus (Ein)] beim Bereitschaftsmodus schalten Sie das Telefon aus.

## **FUNKTION**

### **GESPRÄCHSHISTORIE**

#### **1. Gesprächshistorie**

Verpasste Anrufe / Angerufene Nummern / Eingehende Gespräche / Gesprächsprotokolle löschen. Sie können das Verzeichnis aller Obigen anzeigen.

## 2. Einstellung der Gespräche

### Einstellung der SIM-Karten

Warten auf Anrufe / Rufweiterleitung / Anrufsperrung / Anrufweiserschaltung. Es ist möglich, die Verzeichnisse der obigen Sektionen durchzugehen.

- **Warten auf Anrufe:** Wählen Sie die Option Warten auf Anrufe aktiviert, deaktiviert oder die Option des befragten Anrufs aus, Bemerkung: Diese Funktion ist von den gewährten Dienstleistungen des Operators abhängig. Ausführlichere Informationen erhalten Sie von dem Operator.

- **Anrufweiterleitung:** Es stehen Optionen „Alle Sprachanrufe weiterleiten“, „Weiterleiten, wenn er nicht erreichbar ist“, „Weiterleiten, wenn es zum Anrufempfang nicht gekommen ist“, „Weiterleiten, wenn es besetzt ist“, „Alle Datenanrufe weiterleiten“, „Alle Weiterleitungen aufheben“ zur Verfügung. Bemerkung: Diese Funktion ist von den gewährten Dienstleistungen des Operators abhängig. Ausführlichere Informationen erhalten Sie von dem Operator.

- **Anrufsperrung:** Es stehen Optionen „Alle Sprachanrufe“, „Internationale Sprachanrufe“, „Internationale Sprachanrufe mit der Ausnahme nach Hause“, „Alle Sprachanrufe“, „Sprachanrufe beim Roaming“, „Alles aufheben“, „Sperrpasswort ändern“ zur Verfügung. Bemerkung: Diese Funktion ist von den gewährten Dienstleistungen des Operators abhängig. Ausführlichere Informationen erhalten Sie von dem Operator.

— **Anrufweiserschaltung:** Es ist möglich, zwischen Linien 1 und 2 umzuschalten.

## **Erweiterte Einstellungen**

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die automatische wiederholte Anwahl, die Anzeige des Gesprächsdauer, den Hinweis auf die Gesprächsdauer, die Ablehnung mit Hilfe einer SMS, den Antwortmodus usw. einstellen.

— **Auto-wiederholte Anwahl:** Es ermöglicht das Einschalten oder das Ausschalten der Funktion der automatischen wiederholten Anwahl. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, beginnt das Telefon, die Nummer nach der vorherigen erfolglosen Anwahl automatisch wiederholt anzuwählen.

— **Hinweis auf die Gesprächsdauer:** Wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt während des verlaufenden Gesprächs der Hinweis auf die Überschreitung der im Voraus eingestellten Dauer.

— **Ablehnung mittels einer SMS:** Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden eingehende Anrufe automatisch abgelehnt und es wird eine Textnachricht automatisch abgesendet.

— **Hinweis auf die Gesprächsverbindung:** Wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt ein Hinweis auf die erfolgreiche Gesprächsverbindung.

- **Antwortmodus:** Diese Funktion ermöglicht den Gesprächsempfang mit irgendwelcher Taste, durch das Öffnen des Telefons oder den automatischen Gesprächsempfang, wenn die Kopfhörer zum Telefon angeschlossen sind.

## **SPIELE**

Im Mobiltelefon finden Sie das Spiel F1 Race und die Einstellung der Spiele.

## **BENUTZERPROFILE**

Das Mobiltelefon leistet mehr Benutzerprofile: Allgemein, Still, Versammlung und Draußen.

Die Einstellung der Profile können Sie anpassen und das ausgewählte Profil aktivieren.

Der Modus des Kopfssets ist über die Schnittstelle des Displays nicht zu aktivieren. Der Modus des Kopfssets wird nach dem Anschluss der Kopfhörer ans Telefon automatisch aktiviert. Ausführlichere Informationen finden Sie im Teil Allgemein. Bei der Einstellung Einstellung der Gespräche > Allgemeine Einstellung der Gespräche > Modus der Antwort über irgendwelche Taste, werden die eingehenden Anrufe automatisch empfangen.

**Warnung :** Es ist möglich, von mehreren Optionen (Klingeln, Vibrationen, Ruhe, Vibrationen und danach Klingeln) auszuwählen.

**Klingeln :** Es ist möglich, den Klingeltyp (Weise des Hinweises: wiederholend, aufsteigend, einmalig) einzustellen.

**Klingeln SIM 1:** Es ermöglicht, den Klingelton des eingehenden Gesprächs für SIM 1 einzustellen.

**Klingeln SIM 2:** Es ermöglicht, den Klingelton des eingehenden Gesprächs für SIM 2 einzustellen.

**Klingellautstärke:** Lautstärke des Klingeltons kann durch das Drücken der linken und rechten Navigationstaste oder der Taste an der Seite des Telefons reguliert werden.

**Nachrichten SIM 1:** Es ermöglicht, den Hinweis auf eingehende Nachrichten für SIM 1 einzustellen.

**Nachrichten SIM 2:** Es ermöglicht die Einstellung des Hinweises auf eingehende Nachrichten für SIM 2.

**Lautstärke des Hinweises auf eingehende Nachrichten:** Lautstärke des Hinweises auf eingehende Nachrichten kann durch das Drücken der linken und rechten Navigationstaste oder der Taste an der Seite des Telefons reguliert werden.

**Tastatur:** Es ist möglich, den Tonmodus der Tastatur auf „still“, „Klicken“ und „Ton“ zu ändern.

**Lautstärke der Tastatur:** Es ist möglich, die Lautstärke des Tonmodus der Tastatur einzustellen.

**Systemhinweis:** Es ist möglich, Systemhinweise einzuschalten oder auszuschalten.

## **NACHRICHTEN**

Die Dienstleistung der kurzen SMS-Textnachrichten muss von dem Operator unterstützt werden. Sie können SMS-Nachrichten absenden/empfangen/anpassen. Details erhalten Sie von Ihrem Operator.

## **SCHREIBEN DER NACHRICHTEN**

Treten Sie in die Schnittstelle für das Schreiben der Nachrichten ein, schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie die linke Taste für den Eintritt in das Optionsmenü.

Wählen Sie "Optionen" aus und treten Sie ins Menü ein, wo Sie weiter von den Optionen "Absenden", "Schablone eingeben", "Kontaktinformationen eingeben", "Emoticons eingeben", "Nachricht speichern" und andere auswählen können.

Wählen Sie die Option "Absenden" aus oder drücken Sie die Taste OK für den Eintritt in die Eingabe der Telefonnummern:

— **Nummer eingeben:** geben Sie die Nummer des Empfängers direkt ein;

— **Von der Kontaktliste hinzugeben:** wählen Sie die Kontaktliste aus und wählen Sie den erfordernten Empfänger aus.

Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und durch das Drücken der OK-Taste senden Sie die Textnachricht ab.

### **ZUGESTELLTE POST**

Speicherplatz und Verwaltung der empfangenen Nachrichten.

Treten Sie in die ausgewählte Sektion Zugestellte Post ein, durch das Drücken der Navigationstaste wählen Sie den Text aus und durch das Drücken der OK-Taste lesen Sie dessen Inhalt.

Durch das Drücken der linken Funktionstaste wechseln Sie in das Menü Optionen, wo Sie weiter erneuern, beseitigen, weiterleiten, anrufen, schließen, bezeichnen, sortieren usw. können.

### **KONZEPT**

In der Sektion Zugestellte Post ist es möglich, aufgeschriebene Konzept der SMS-Nachrichten anzupassen und zu besichtigen.

### **ABGESENDETE POST**

Speicherplatz und Verwaltung der abgesendeten und erfolglosen Nachrichten. Sehen Sie sich die Sektion Zugestellte Post an.

### **ABGESENDETE NACHRICHTEN**

Speicherplatz und Verwaltung der abgesendeten und gespeicherten Nachrichten. Sehen Sie sich die Sektion Zugestellte Post an.

### **SCHABLONEN**

Im Telefon ist eine Menge von häufig genutzten Phrasen voreingestellt, die editiert, beseitigt oder beim Schreiben der Nachrichten genutzt werden können.

### **EEINSTELLUNG DER NACHRICHTEN**

### **SIM:**

— **Einstellung des Profils :** Einstellung der Nummer des SMS-Zentrums

— **Gültigkeitsdauer:** Einstellung der Gültigkeitsdauer der SMS

— **Typ der Nachricht:** Einstellung des Typs der SMS-Nachricht

— **Nachricht über die Zustellung:** Einstellung des Einschaltens der Nachricht über die Zustellung

- **Weg der Antwort:** Einstellung des Umschalters des Wegs der Antwort

— **Bevorzugter Anschluss:** Einstellung des bevorzugten Anschlusses von SMS

— **Server der Sprachbox:** Bei jeder SIM-Karte können in der Einstellung zwei Nummern der Sprachbox eingestellt werden, zum Anhören der Sprachnachrichten drücken Sie lange die Taste „1“. Diese Funktion sollte vom Operator gewährt werden.

**Speicherzustand:** Der Zustand des Speichers der SIM-Karte und des Telefons ist sichtbar.

**Speicherung der abgesendeten Nachrichten:** Einstellung des Einschaltens der Speicherung abgesendeten Nachrichten.

**Bevorzugter Speicherplatz:** Einstellung des bevorzugten Speicherplatzes der SMS-Nachrichten

## **MULTIMEDIEN**

### **FOTOKAMERA**

Sie können fotografieren und die Fotos ins Telefon speichern.

Wenn die Fotokamera eingeschaltet ist, können Sie sie einstellen.

Stellen Sie die Fotokamera durch das Drücken der Taste [Nach oben] und [Nach unten] scharf ein.

Drücken Sie die Taste [Optionen]:

— **Videoaufnahme:** Schalten Sie auf die Funktion Videoaufnahme um

— **Fotos:** Auf der SD-Karte können Sie sich die Fotos ansehen und sie als den Hintergrund auswählen oder umbenennen oder löschen.

— **Einstellung der Fotokamera:**

**Vermeiden Sie die Überbelichtung :** Laut Bedarf kann man „50 Hz“ oder „60 Hz“ einstellen.

**Timer:** 5/10/15 Sekunden laut Bedarf

— **Einstellung der Fotokamera:**

**Größe der Fotos:** 160\*120、320\*240、240\*320

**Qualität der Fotos:** niedrig/mittlere/hoch

— **Weißabgleich:** Auto, Sonne, Künstlich, Tag, Wolkig, Mild

— **Modus:** Auto/ Nachtaufnahmen

— **Speicherplatz:** Fotos können ins Telefon oder in die SD-Karte gespeichert werden

— **Rückkehr in die Werkeinstellung :** In die Werkeinstellung zurückgeben.

Nach der Einstellung fotografieren Sie durch das Drücken der Taste [OK].

## **FOTOS**

Bei der Besichtigung der Fotos wählen Sie durch das Drücken der Taste [links] aus:

— **Besichtigung:** Besichtigung der Fotos

— **Senden:** Senden der Fotos mittels Bluetooth

— **Einstellen:** Als Hintergrund einstellen

— **Umbenennen:** Benennen Sie das Foto um

— **Löschen:** Das Foto löschen



— **Informationen:** Sehen Sie sich die Parameter des Fotos an

## **VIDEOAUFNAHME**

Durch das Drücken [Optionen] gelangen Sie zu diesen Funktionen:

- **Auf Fotokamera umschalten:** Auf Fotokamera umschalten
- **Einstellung der Videoaufnahme:** Die Überbelichtung vermeiden
- **Video-Einstellung:** Die Qualität des Videos einstellen

## **VIDEOSPIELER**

Zeigen und spielen Sie die Videos aus der Liste ab.

Wählen Sie das Video aus und durch das Drücken der linken Taste wählen Sie die Funktion aus:

- **Abspielen:** Das Video laut Auswahl abspielen
- **Senden:** Senden der Videos mittels Bluetooth
- **Umbenennen:** Das Video umbenennen
- **Löschen:** Das Video löschen

Durch das Drücken der Taste [OK] können Sie das Video abspielen oder anhalten. Durch das lange Drücken der Navigationstaste [nach links] und [nach rechts] können Sie die abgespielten Videos beschleunigen und zurücksetzen. Durch das Drücken der Taste [nach oben] schalten Sie in den Modus des ganzen Bildschirms um. Durch das Drücken der Taste [nach unten] stoppen Sie das Abspielen.

## **MUSIKSPIELER**

Spielen Sie die im Verzeichnis gespeicherten Musikdateien ab. Durch das Drücken der Taste [OK] können Sie die Musik abspielen oder anhalten. Durch das Drücken der Taste [links] und [rechts] schalten Sie auf den letzten oder nächsten Titel um. Durch das lange Drücken der Taste [links] und [rechts] beschleunigen Sie oder spielen

Sie zurück.

Zur Kontrolle der Lautstärke drücken Sie \* oder #.

Zum Eintritt ins Titelverzeichnis drücken Sie [Playlist]. Wählen Sie den Titel aus und durch das Drücken der Taste [Optionen] wählen Sie die Funktion aus:

- **Abspielen:** Den Titel abspielen
- **Details:** Informationen über den Titel anzeigen
- **Titelverzeichnis aktualisieren:** Das Titelverzeichnis aktualisieren
- **Einstellung:** Wählen Sie den entsprechenden Parameter aus

## **6SPRACHAUFZEICHNUNG**

Durch das Drücken der Navigationstaste [links] wechseln Sie auf die Option einer neuen Aufzeichnung, ins Aufzeichnungsverzeichnis oder in die Einstellung.

## **FM-RADIO**

Einen Bestandteil des Telefons bildet auch ein FM-Radio.

Durch das Drücken der Navigationstaste [nach oben]/[nach unten] wechseln Sie in den nächsten/letzten Kanal. Durch das Drücken der Navigationstaste [links] und [rechts] suchen Sie automatisch aus. Durch das Drücken der Taste [OK] schalten Sie das FM-Radio ein und aus. Durch das Drücken der Taste [links] wechseln Sie zur Option:

- **Kanalverzeichnis:** Den Namen und die Frequenz der Kanäle anpassen.
- **Handeinstellung:** Die Frequenz manuell einstellen.
- **Automatisches Ausschuchen:** Den Kanal automatisch finden und

speichern.

— **Einstellung:** Einschalten oder Ausschalten des Abspielens im Hintergrund.

## **WECKER**

Beim Ausschalten der Gespräche oder beim stillen Modus werden mehrere Wecker aktiviert. Wählen Sie sich einen beliebigen Wecker aus und durch das Drücken [Anpassen] können Sie die Kriterien anpassen. Nach der Beendigung der Einstellung vergessen Sie nicht, die Taste [Speichern] zu drücken.

## **TELEFONBUCH**

Diese Funktion ermöglicht es, die Informationen über die Telefonnummer im Gerät und auf der SIM-Karte abzubilden und zu verwalten.

### **1. Kontaktliste**

Durch das Drücken der rechten Taste auf dem Bildschirm öffnen Sie Kontakte.

Alle Aufzeichnungen bezüglich der Kontaktliste werden in der Anfangseinstellung im Mobiltelefon und auf der SIM-Karte gespeichert. Für die Einstellung der Abbildung der Kontaktliste drücken Sie die Wahl „Optionen“ und Sie treten ins Menü ein. Wählen Sie danach „Einstellung der Kontakte“ -> „Bevorzugter Speicherplatz“ aus.

In der Schnittstelle der Liste können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

- „Den neuen Kontakt hinzugeben“ auswählen und die SIM-Karte oder eine Telefonnummer hinzugeben;
- Durch das Drücken der Navigationstaste die Aufzeichnungen

kontrollieren;

- Durch das Drücken der numerischen Tasten die Telefonnummern finden;

- Durch das Drücken der numerischen Tasten die aktuelle Nummer wählen;

- Durch das Drücken der linken Funktionstaste ins Menü Optionen wechseln und die entsprechende Funktion aus dem Menü benutzen

- Durch das Drücken der OK-Taste die aktuelle Aufzeichnung für mehr Informationen abbilden.

## 2. Menü Optionen

In der Schnittstelle der Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

- **Abbildung:** Das Detail des Kontakts anpassen.

- **Textnachricht senden:** Senden der Nachrichten an die aktuelle Nummer.

- **Gespräch:** Die aktuelle Nummer wählen

- **Anpassen:** Das Detail der Nummer anpassen.

- **Löschen:** Die Nummer löschen.

- **Kopieren:** Die aktuelle Nummer kopieren.

- **In gesperrte hinzufügen:** Zur Liste der gesperrten Kontakte hinzufügen.

- **Einige bezeichnen:** Einige Kontakte auswählen.

**3. Einstellung der Kontakte:** Es ist möglich, die unten angegebenen Operationen durchzuführen:

- **Weitere Nummern:** Es können die Nummern des Eigentümers, Festnetznummern und SOS-Nummern eingestellt werden.

- **Speicherzustand:** Der Zustand des Speichers der SIM-Karte und des

Telefons ist sichtbar.

- **Kontakte kopieren:** Kontakte können aus der SIM-Karte ins Telefon und aus dem Telefon auf die SIM-Karte kopiert werden.
- **Kontakte verschieben:** Kontakte können aus der SIM-Karte ins Telefon und aus dem Telefon auf die SIM-Karte verschoben werden.
- **Alle Kontakte beseitigen:** Alle Kontakte im Telefon und auf der SIM-Karte können gelöscht werden.

In diesem Menü kann ein Kontakt hinzugegeben werden.

Geben Sie die Nummer ein und durch das Drücken der Taste [links] im Bereitschaftsmodus speichern Sie die Nummer ins Telefon, auf die SIM-Karte und in die Kontakte.

## **DATEIVERWALTER**

Das Telefon unterstützt die Micro SD-Karte. Mit Hilfe des Dateiverwalters können Sie verschiedene Verzeichnisse und Dateien auf der Micro SD-Karte bequem verwalten.

Durch das Klicken auf die OK-Taste treten Sie in den ausgewählten Ordner ein;

Durch das Drücken der linken Funktionstaste treten Sie in Optionen ein und Sie können die folgenden Aktionen durchführen:

- **Öffnen:** die aktuelle Datei öffnen
- **Senden:** ausgewählte Dateien mittels Bluetooth oder MMS senden.
- **Neuer Ordner:** einen neuen Ordner in dem Speicherplatz gründen.
- **Umbenennen:** die aktuelle Datei umbenennen.
- **Löschen:** ausgewählte Dateien löschen, diese Funktion steht für Systemordner nicht zur Verfügung.
- **Einige bezeichnen:** einen oder mehrere Ordner bezeichnen.
- **Kopieren:** die Datei ins Dokument kopieren.

- **Verschieben:** die Datei ins Dokument verschieben.
- **Details:** kontrollieren Sie zusammenhängende Informationen über den Ordner.

## EINSTELLUNG

### EINSTELLUNG DES TELEFONS

#### - Zeit und Datum

- Einstellung des Orts:** Stellen Sie den Ort ein, in dem Sie sich befinden.
- Zeit / Datum:** Stellen Sie Zeit und Datum ein.
- Formateinstellung:** Stellen Sie das Format der Zeit und des Datums ein.

#### - Sprache

Sie können irgendetwelche Sprache auswählen, die es im Telefonmenü gibt.

#### - Ausgangsmethode der Eingabe

Stellen Sie die Ausgangsmethode des Eintritts für Anpassungen ein.

#### - Display des Bereitschaftsmodus

Im Bereitschaftsmodus können Sie die LCD-Abbildung auswählen.

- Tapete:** Wählen Sie sich eine beliebige Tapete aus.
- Animation beim Einschalten :** Wählen Sie die beim Einschalten angezeigte Animation aus.
- Animation beim Ausschalten :** Wählen Sie die beim Ausschalten angezeigte Animation aus.
- Anzeige der Zeit und des Datums:** Durch das Drücken der Taste [OK] wird diese Funktion aktiviert oder deaktiviert. Nach der Aktivierung werden die Zeit und das Datum auf dem Bildschirm abgebildet.

### **- Einstellung der Tasten**

Stellen Sie die Tastaturabkürzungen der Navigationstaste ein.

### **- Weitere Einstellungen**

•**LCD-Hintergrundbeleuchtung** : Einstellung der Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung und der Dauer.

### **SICHERHEIT**

Diese Funktion leistet die zusammenhängende Einstellung bezüglich der sicheren Nutzung.

#### **- Sicherheit von SIM**

•**PIN-Schloss** : PIN (Persönliche Identifikationsnummer, 4 bis 8 Ziffern) verhindert die Nutzung der SIM-Karte von unbefugten Personen.

•**PIN ändern** : PIN wird üblich mit der SIM-Karte des Netzoperators geliefert. Wenn die Kontrolle des PIN-Codes aktiviert wird, ist es nötig, den PIN-Code bei jedem Einschalten des Telefons einzugeben. Wenn Sie einen falschen PIN-Code dreimal nacheinander eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt.

#### **- Sicherheit des Telefons:**

Sie können das Schloss des Telefons aktivieren oder deaktivieren, das Passwort in der Ausgangseinstellung ist 1234. Zur Änderung des Passworts geben Sie zuerst das Anfangspasswort 1234 ein und danach geben Sie ein neues Passwort ein.

### **NETZEINSTELLUNG**

Sie können das Netz erneut durchsuchen. Wählen Sie sich Ihr beliebtes Netz aus und wählen Sie aus, ob Sie es automatisch oder manuell registrieren.

## **EINSTELLUNG DER DUAL-SIM-KARTE:**

### **— Dual Sim (2SIM-Karten)**

Es sind 2 SIM-Karten SIM 1 und SIM 2 ermöglicht.

#### **- Nur SIM 1**

SIM 1 ist genehmigt und SIM 2 ist deaktiviert.

#### **- Nur SIM 2**

SIM 2 ist genehmigt und SIM 1 ist deaktiviert.

## **ERNEUERUNG DER EINSTELLUNG**

Geben Sie PIN (1234) ein und bestätigen Sie. Das Telefon wird ausgeschaltet und das Telefon kehrt in die Werkeinstellung zurück.

## **BLUETOOTH**

**-LEISTUNG:** Wählen Sie aus, ob Sie BT genehmigen oder nicht.

**-SICHTBARKEIT:** Wählen Sie aus, ob Sie BT teilen oder verstecken wollen. Andere Geräte finden Ihr BT nicht, wenn BT versteckt ist.

**-Mein Gerät:** Andere BT in der Umgebung finden

**-Mein Name:** Name, unter dem Ihr BT-Gerät abgebildet wird, wenn es möglich ist, es auszusuchen.

## **LEUCHTE**

Möglichkeit zum Einschalten oder Ausschalten oder zur Benutzung der SOS-Leuchte.

## **EINGABE**

Mehr Möglichkeiten der Eingabe des Texts und der Ziffern. Durch das Drücken der Taste [#] können Sie unter den einzelnen Optionen kreisförmig umschalten: ABC/abc/Abc/Numerisch.



**Brauchen Sie Ratschläge auch nach dem Durchlesen dieser  
Anleitung?**

Lesen Sie zuerst "Die häufigsten Fragen" auf Adresse  
**www.evolveo.com** oder kontaktieren Sie die technische  
Unterstützung der Gesellschaft **EVOLVEO**.

**Die Garantie BEZIEHT SICH NICHT auf:**

- die Installation einer anderen Firmware, als die werksseitig im Telefon EVOLVEO installierte Original-Software
- die elektromechanische oder mechanische Beschädigung des Telefons durch den Benutzer infolge einer unsachgemäßen Verwendung (z.B. zersprungene Display oder Kontaktschicht, geplatzte vordere oder hintere Verkleidung des Telefons, beschädigter microUSB-Versorgungsstecker, Slot für die SIM-Karten, Slot für die microSD-Karte oder Kopfhörerbuchse u. Ä.), die Beschädigung des Lautsprechers und des Kopfhörers durch Metallteile
- Beschädigung durch natürliche (elementare) Einflüsse wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, erhöhte Temperatur u. Ä.
- einen Mangel infolge der üblichen Abnutzung
- Beschädigung durch eine nicht autorisierte Instandsetzung
- die Firmware des Telefons, sofern diese ein Update aufgrund von Änderungen in den Parametern des Netzes der Mobilfunkbetreiber erfordert
- Funktionsmängel des Netzes des Mobilfunkbetreibers
- die Batterie, sofern sie nach mehr als 6 Monate Benutzung nicht

ihre ursprüngliche Kapazität hält (die Garantifrist für die Kapazität der Batterie beträgt 6 Monate)

- die vorsätzliche Beschädigung

### **Service während und nach der Garantifrist**

Instandsetzungen und der Service können lediglich in einer autorisierten Werkstatt für Telefone EVOLVEO erfolgen (mehr unter [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), andernfalls können Sie das Telefon beschädigen und den Garantieanspruch verlieren.



### **— Entsorgung:**

Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt, in der Begleitdokumentation oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass in der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus separat als Sondermüll entsorgt werden müssen. Werfen Sie diese Produkte nicht in den unsortierten Hausmüll weg.



Hiermit erklärt das Unternehmen Abacus Electric, s.r.o., dass das Telefon EVOLVEO StrongPhone F5 die Anforderungen der Normen und Vorschriften erfüllt, die für den Gerätetyp relevant sind.

Die volle Fassung der Konformitätserklärung finden Sie unter  
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Hersteller

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre  
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Importador

Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Alle Rechte vorbehalten

Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne  
vorherige Ankündigung geändert werden.