

EVOLVE[®] LK652

Illuminated Keyboard



Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time.

► Package Contents

Illuminated Keyboard x1
User Manual x1


www.evolveo.com

► Letter Illumination On/off control:



● LED Illuminated switch ON/OFF

⚠ LED OFF function does not work on Mac OS.



comfortable
palm-rest


► Main features:

1. Blue color letter illumination;
2. Illumination control by : Scroll
3. 12 multimedia hotkeys via Fn:



Fn+F1 = Media Play	Fn+F2=Volume Down
Fn+F3 = Volume Up	Fn+F4= Mute
Fn+F5 =Previous Track	Fn+F6=Next Track
Fn+F7 =Play/Pause	Fn+F8= Stop
Fn+ F9= Homepage	Fn+F10=Email
Fn+F11 = My computer	Fn + F12 = My Favorite

4. Three LED indicators: Num-lock/Capslock/Scroll-Lock



5. output : USB 5V

6. Operation System requirement: an available USB port on computers with Microsoft XP/Win7/Win8/Win10.

► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls. Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don't try to open the device.

Prior to the first use of our product make a backup of your data.

In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.

In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

EVOLVE[®]

LK652

Podsvícená klávesnice



Před prvním použitím si přečtěte uživatelský manuál a bezpečnostní pokyny.

►Obsah balení

- 1x podsvícená klávesnice
- 1x uživatelský manuál


www.evolveo.com

►Vypnutí/zapnutí podsvícení písma:



● Vypnutí/zapnutí LED podsvícení

⚠ Tato funkce není dostupná na operačních systémech Mac OS.



Pohodlná opěrka ruky


►Hlavní funkce:

1. Modré podsvícení písmen;
2. Ovládání podsvícení: klávesa Scroll-Lock
3. 12 multimediálních klávesových zkratk:



- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Fn+F1 = Přehrání média | Fn+F2= Snížení hlasitosti |
| Fn+F3 = Zvýšení hlasitosti | Fn+F4= Ztlumení |
| Fn+F5 = Předchozí stopa | Fn+F6= Další stopa |
| Fn+F7 = Přehrát/pozastavit | Fn+F8= Zastavit |
| Fn+ F9= Domovská stránka | Fn+F10= E-mail |
| Fn+F11 = Můj počítač | Fn + F12 = Oblíbené |

4. Trojice LED indikátorů: Num-Lock/Capslock/Scroll-Lock



5. Výstup: USB 5 V
6. Požadavky: volný USB port v počítači se systémem Microsoft XP/Win7/Win8/Win10.

►Bezpečnostní instrukce

Zařízení vždy pokládejte na stabilní a rovný povrch. Pád by mohl zařízení poškodit. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu a vysokým teplotám. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti.

Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo jiné zařízení produkující teplo.

Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti.

Neumisťujte zařízení poblíž umyvadla. Zabraňte kontaktu s vodou či jinými kapalinami. Nepokoušejte se zařízení otevřít.


Před prvním použitím našeho produktu proveďte zálohu dat.

V případě nesprávného použití zařízení, neneseme za ztrátu dat žádnou odpovědnost. Odpovědnost za ztrátu dat je omezena na náklady na obnovu z existujících záloh.

EVOLVE[®]

LK652

Podsvietená klávesnica



Pred prvým použitím si prečítajte užívateľský manuál a bezpečnostné pokyny.

►Obsah balenia

- 1x podsvietená klávesnica
- 1x užívateľský manuál


www.evolveo.com

►Vypnutie/zapnutie podsvietenia písma:



● Vypnutie/zapnutie LED podsvietenia

⚠ Táto funkcia nie je dostupná na operačných systémoch Mac OS.



Pohodlná opierka ruky


►Hlavné funkcie:

1. Modré podsvietenie písmen;
2. Ovládanie podsvietenia: kláves Scroll-Lock
3. 12 multimediálnych klávesových skratiek:



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Fn+F1 = Přejhrání média | Fn+F2= Snížení hlasitosti |
| Fn+F3 = Zvýšení hlasitosti | Fn+F4= Ztlumení |
| Fn+F5 = Předchozí stopa | Fn+F6= další stopa |
| Fn+F7 = Přejhrát/pozastavit | Fn+F8= Zastavit |
| Fn+ F9= Domovská stránka | Fn+F10= E-mail |
| Fn+F11 = Můj počítač | Fn + F12 = Oblíbené |

4. Trojica LED indikátorov: Num-Lock/Capslock/Scroll-Lock



5. Výstup: USB 5 V
6. Požadavky: voľný USB port v počítači so systémom Microsoft XP/Win7/Win8/Win10.

►Bezpečnostné inštrukcie

Zariadenie vždy umiestnite na pevný rovný povrch. Pri páde by sa zariadenie mohlo poškodiť.

Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Mohlo by sa poškodiť, alebo by sa mohla skrátiť jeho životnosť.

Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a iné zariadenia produkujúce teplo.

Zariadenie nevystavujte vysokej vlhkosti.

Zariadenie neumiestňujte blízko umývadla. Zabráňte kontaktu s vodou a inými kvapalinami. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť.

Pred prvým použitím nášho produktu si zálohujte údaje.

V prípade nesprávneho použitia zariadenia nenesieme za stratu údajov žiadnu zodpovednosť.

Zodpovednosť za stratu údajov je obmedzená na náklady na obnovu z existujúcich záloh.