



GMX100

HERNÁ MYŠ, 7000DPI



DRIVER



MANUAL

www.evolveo.com

Užívateľská príručka
Profesionálna herná myš

BY EVOLVE®



OBSAH

OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY	02
SCHÉMA HERNEJ MYŠI	03
INŠTALÁCIA HERNEJ MYŠI GMX100	04
KONFIGURÁCIA HERNEJ MYŠI GMX100	05
ÚPRAVA TLAČIDIEL MYŠI	06
FUNKCIA POTLAČENIA SPÄTNÉHO NÁRAZU	07
VOĽBA CITLIVOSTI MYŠI	08

OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

OBSAH BALENIA

- Herná myš EVOLVEO Ptero GMX100
- Uživatelská příručka

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- PC s voľným USB 2.0 portom
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP


TECHNICKÁ PODPORA

- 2 roky obmedzená záruka
- Technická podpora na www.evolveo.com zdarma
- Stiahnutie ovládača z: www.evolveo.com



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Prispôsobiteľná ergonómia pre všetky veľkosti rúk
- Rozlíšenie 7000 dpi
- Pozlátený USB konektor
- Opletený USB kábel

SCHÉMA HERNEJ MYŠI




- A. Ľavé tlačidlo myši
- B. Pravé tlačidlo myši
- C. Rolovanie nahor
- D. Rolovanie nadol
- E. Zvýšenie DPI
- F. Zníženie DPI
- G. Dopredu
- H. Dozadu



! Makro funkcia (Potlačenie spätného nárazu) ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Na päť sekúnd podržte koliesko **C** & pravé tlačidlo **B** (A naopak) Funkcia je ZAPNUTÁ, ak bliká ZELENÉ SVETLO. Funkcia je VYPNUTÁ, ak bliká MODRÉ SVETLO.

INŠTALÁCIA HERNEJ MYŠI GMX100



Krok 1: Pripojte PTERO GMX100 do USB portu počítača.

Krok 2: Spustíte inštaláčny program a postupujte podľa programu.


Krok 3: Počkajte, až sa softvér automaticky stiahne a nainštaluje.

Krok 4: Otvorte program a nastavte.

KONFIGURÁCIA HERNEJ MYŠI GMX100

MOUSE TAB

Po inštalácii je myš v základnom nastavení. Táto funkcia umožňuje podľa potrieb užívateľa upraviť profil zariadenia, priradenie tlačidiel, výkon a osvetlenie.




ÚPRAVA TLAČIDIEL MYŠI

Spôčiatku sú všetky tlačidlá myši nastavené na ZÁKLADNÉ NASTAVENIE.

Z podponuky Priradiť tlačidlo možno vybrať

- 1 Pre ľavákov
- 2 Pre pravákov
- 3 3D myš
- 4 Dopredu
- 5 Späť
- 6 DPI +
- 7 DPI -



FUNKCIA POTLAČENIA SPÄTNÉHO NÁRAZU

Všetky tlačidlá myši sú nastavené v ZÁKLADNOM nastavení. Funkciu týchto tlačidiel však možno zmeniť kliknutím na požadované tlačidlo, ktorým sa dostanete do menu PRIRADIŤ TLAČIDLO.





Citlivosť myši znamená, aké ľahké je pohybovať s myšou na všetky smery. Čím väčšia citlivosť je nastavená, tým lepšie myš reaguje.

1. Vyberte požadovaný stupeň citlivosti.
2. Kliknite na stupeň, ktorý chcete nastaviť a upraviť pomocou šípky na posuvníku nižšie.
3. Potom kliknite na „Použiť“. Pre prepínanie medzi rozdielnymi stupňami citlivosti jednoducho priradíte požadovaným tlačidlám funkcie Zvýšenie DPI a Zníženie DPI.

NASTAVENIE OSVETLENIA

Všetky tlačidlá myši sú nastavené na ZÁKLADNÉ NASTAVENIE. Funkciu týchto tlačidiel však možno zmeniť kliknutím na požadované tlačidlo, ktorým sa dostanete do Menu PRIRADIŤ TLAČIDLO.



BY EVOLVE®

BY EVOLVE®

PTERO
GAMING